

### ATP-03

#### Sprežni modul

#### Osnovne funkcije

- Prijemni sprežni modul za proširenje I/O modula do udaljenosti od 100m
- Proširenje za AMAX8 i AMAX16 magistrale
- Instalacija u jedinici proširenja uređaja
- Koristi se zajedno sa PTA-03 i PTA-02 centralnim sprežnim modulima

#### Primena

ATP-03 prijemni sprežni modul se koristi kao slave interface modul za udaljenu vezu u okruženju unutar radijusa od 100m.

Instalira se u sprežne rekovе:

- REK-16
- REK-8
- PREK-16
- PREK-8

Sprežni modul obezbeđuje vezu za AMAX8 i AMAX16 magistrale. ATP-03 se koristi samo u paru sa jednim PTA-02 ili PTA-03 modulom.

#### Dizajn

ATP-03 sprežni modul ima sledeće funkcije:

- Sprega sa centralnom jedinicom preko konektora za priključenje ATP-PTA kabla.
- Sprega sa narednom sprežnom jedinicom preko konektora za priključenje ATP-PTA kabla
- 4 LED-a za indikaciju rada sprežne jedinice.

#### Tehničke specifikacije

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Dužina linije</b>   | 100m  |
| <b>Potrošnja na 5V</b> | 0,75A   |
| <b>Snaga</b>           | 3,5W  |
| <b>Format kartice</b>  | EUROPA  |
| <b>Konektori</b>       | 50 pina ulaz<br>50 pina izlaz<br>8 pina napajanje |
| <b>Težina</b>          | 450g  |

